



Werkbank

Nora Determann, Ursula Steiner et al. steiner-determann@web.de



Zuerst die beiden länglichen Holzteile mit den Aussparungen nach oben zu Sitzfläche an beiden Seiten leicht anschrauben, dann das Mittelstück an den vorgebohrten Löchern montieren...

Das Rückenteil in die vorgebohrten Löcher befestigen, die Ecken an den vorgeformten Seitenteilen mit den dazu gelieferten Schrauben von innen nach außen befestigen. Achtung! Erst jetzt alle Schrauben fest anziehen.

aus: Montageanleitung Gartenbank Emma